

太陽熱温風ヒーター施工説明書

●製品に含まれている内容



本体 1台
 取付ブラケット 4個
 ネジは含まれておりません
 M5のネジをご用意ください



ソーラーパネル 12W 1台
 取付ブラケット 4個



●施行方法について

100Φ塩ビ管を使用する場合

①壁面に芯芯600mmの間隔で120Φの穴を開ける

別紙にて図面をご用意しております

②本体の出力管2個に断熱テープを巻く




③②の管に用意した塩ビ管を取り付け確認



塩ビ管は製品には含まれていません
 各自で塩ビ管もしくはそれに相当する物をご用意ください

④壁面に開けた穴に塩ビ管を取り付け塩ビ管の縁をコーキング



別紙にて図面有り

⑤本体を塩ビ管に取り付け、本体を金具で壁面に止める



ネジは製品には含まれておりません
 M5相当のネジをご用意ください

⑥ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置



壁面もしくは屋根など
 日当たりの良い場所をお選びください

⑦本体とソーラパネルを結線




コネクターの形状が異なる物があります

⑧室内にレジスターとスイッチを取り付け



レジスターは製品には含まれておりません
 各自でご用意ください

LEDランプは給電を開始すると点灯
 スイッチONでも気温が25度以上にならないと
 ファンは稼動しません。



太陽熱温風ヒーター施工図